Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 03:45

Link do produktu: https://www.redvelvet.pl/elektryczny-luskacz-do-ryb-akumulatorowy-zyle-zy646fc-p-2734.html



Elektryczny łuskacz do ryb akumulatorowy Zyle ZY646FC, 120 W, 2200 mAh

Cena	**390,00 zł**
Numer katalogowy	**ZY646FC**
Kod EAN	**4772132028318**
Producent	**Zyle**

Opis produktu

Elektryczny łuskacz do ryb akumulatorowy Zyle ZY646FC – 120 W, 2200 mAh

Akumulatorowy łuskacz do ryb Zyle ZY646FC to praktyczne i wydajne narzędzie do szybkiego, wygodnego przygotowania ryb. Urządzenie łatwo usuwa łuski z grzbietu i brzucha ryby, **nie uszkadzając skóry ani mięsa**. Sprawdzi się w kuchni domowej, u wędkarzy oraz w zastosowaniach półprofesjonalnych.

Łuskacz wyróżnia się niezawodnością, przemyślaną konstrukcją, dużą prędkością, wysoką wydajnością i prostą obsługą. Jest przeznaczony do ryb o wadze **powyżej 0,5 kg**, takich jak **karp, amur, tołpyga, szczupak** i inne ryby łuskowate. To idealny pomocnik przed Wigilią, kiedy trzeba szybko oczyścić kilka karpi.

Pojemny akumulator 2200 mAh

Akumulator litowy o pojemności **2200 mAh** po pełnym naładowaniu pozwala na **3–4 godziny pracy**, co wystarcza do oczyszczenia z łusek **ok. 40 ryb na jednym ładowaniu**. Pełne ładowanie trwa ok. 2 godziny. Akumulator jest wyjmowany, a w zestawie znajdziesz przewód do ładowania.

Wersja dla praworęcznych i leworęcznych

Kierunek pracy zależy od sposobu włożenia akumulatora. Po włożeniu zgodnie z oznaczeniem biegunów urządzenie pracuje w trybie dla **osób praworęcznych**. Po odwróceniu akumulatora (odwrotna biegunowość) łuskacz pracuje w trybie dla **osób leworęcznych**.

Wysoka wydajność i szybka praca

Mocny silnik z **podwójnymi łożyskami** zapewnia stabilną i równą pracę. Prędkość **7000 obr./min** pozwala szybko usuwać łuski nawet z dużych ryb lub ryb o twardszej skórze. Przygotowanie ryb trwa wielokrotnie krócej niż przy użyciu ręcznych skrobaków.

Nie uszkadza skóry ani mięsa

Specjalnie zaprojektowane **tępe zęby ze stali nierdzewnej** skutecznie unoszą i usuwają łuski bez nacinania skóry. Ryba zachowuje estetyczny wygląd i wysoką jakość.

Większe bezpieczeństwo i ochrona dłoni

Napęd elektryczny ogranicza bezpośredni kontakt dłoni z łuskami i ostrymi krawędziami. Ma to szczególne znaczenie przy pracy ze śliskimi rybami i przy przygotowywaniu większych ilości.

Wygodne sterowanie jedną ręką

Wbudowany przycisk pozwala obsługiwać narzędzie jedną ręką. Zapewnia precyzyjną kontrolę i szybką reakcję podczas pracy.

Łatwe czyszczenie i higieniczna konstrukcja

Głowica ze stali nierdzewnej jest odporna na wilgoć, łatwo się ją myje i nie zatrzymuje zabrudzeń. Gwarantuje to wysoki poziom higieny.

Solidna i trwała konstrukcja

Wysokiej jakości obudowa z tworzywa sztucznego i elementy ze stali nierdzewnej zapewniają trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Oszczędność czasu i mniej bałaganu

Szybkie usuwanie łusek skraca czas przygotowania ryb. Łuski rozpryskują się mniej niż przy tradycyjnych skrobakach ręcznych.

Parametry techniczne

- **Model:** ZY646FC (wersja akumulatorowa)
- **Moc:** 120 W
- **Prędkość obrotowa:** 7000 obr./min
- **Akumulator:** litowy, 2200 mAh, wyjmowany
- **Czas pracy:** 3–4 h (ok. 40 ryb)
- **Czas ładowania:** ok. 2 h
- **Napięcie zasilania (ładowanie):** 110–220 V
- **Materiał:** tworzywo sztuczne + stal nierdzewna
- **Waga:** ok. 0,94 kg
- **Przeznaczenie:** ryby łuskowate powyżej 0,5 kg (karp, amur, tołpyga, szczupak i inne)

Zawartość zestawu

- Elektryczny łuskacz do ryb Zyle ZY646FC
- Przewód do ładowania

Instrukcja obsługi łuskacza do ryb Zyle ZY646FC

Przygotowanie i ładowanie akumulatora

1. Przed pierwszym użyciem **całkowicie naładuj akumulator**.
2. Wkładając akumulator, dopasuj bieguny do oznaczeń na urządzeniu. Taki sposób włożenia przeznaczony jest dla osób praworęcznych. Po włożeniu akumulatora odwrotnie urządzenie będzie pracować w trybie dla osób leworęcznych.
3. Po włożeniu akumulatora **szczelnie zakręć wodoodporną zatyczkę**, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.
4. Do ładowania używaj **wyłącznie ładowarki dołączonej do zestawu**. Akumulator i ładowarka stanowią komplet i nie wolno ich używać z innymi urządzeniami. Nieprzestrzeganie tej zasady odbywa się na ryzyko użytkownika.
5. Jeśli akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, regularnie go doładowuj. W przeciwnym razie skróci się jego żywotność.

Użytkowanie

- **Trzymanie ryby:** trzymaj rybę jedną ręką za głowę, a drugą za ogon.
- **Trzymanie łuskacza:** trzymaj urządzenie za rękojeść, aby zapewnić stabilność i kontrolę.
- **Kierunek pracy:** prowadź urządzenie od ogona do głowy lub odwrotnie, w zależności od wielkości i kształtu ryby.
- **Nacisk:** nie dociskaj urządzenia zbyt mocno do skóry ryby. Pozwól, aby głowica pracowała naturalnie.
- Jeśli wałek lub głowica zapcha się łuskami, wyłącz urządzenie i oczyść albo opłucz głowicę, aby przywrócić pełną wydajność.

Po użyciu

- **Wyłączenie:** wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania (wyjmij akumulator).
- **Czyszczenie:** umyj wałek ciepłą wodą z łagodnym detergentem.
- **Suszenie:** przetrzyj urządzenie suchą ściereczką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed schowaniem.
- **Przechowywanie:** przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Zasady bezpieczeństwa

- Miejsce pracy powinno być czyste, suche i dobrze oświetlone.
- **Woda nie może dostać się do silnika, przełącznika ani zasilacza.** Aby uniknąć porażenia prądem i obrażeń, chroń przewód i elementy elektryczne urządzenia przed wodą.

- Przy korzystaniu z zasilacza instalacja elektryczna powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy.
- Obchodź się z urządzeniem ostrożnie. Nie uderzaj nim o rybę ani o inne przedmioty.
- Producent zaznacza, że kierunek pracy powinien być zgodny z zaleceniami w instrukcji. Nie używaj urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- **Nigdy nie dotykaj wałka ani ruchomych części pracującego urządzenia.** Grozi to poważnymi obrażeniami.
- Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia bez nadzoru.
- Stosuj środki ochrony osobistej: **rękawice i okulary ochronne**.
- Jeśli urządzenie zacznie wibrować, wydawać nietypowe dźwięki lub się przegrzewać, natychmiast je wyłącz i skontaktuj się z serwisem.

Utylizacja

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Oddaj urządzenie do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby materiały mogły zostać ponownie wykorzystane. Symbol przekreślonego kosza na urządzeniu przypomina o prawidłowej utylizacji. Przed oddaniem urządzenia wyjmij akumulator i zutylizuj go osobno, zgodnie z przepisami. Więcej informacji uzyskasz w lokalnym urzędzie gminy.

O producencie ZYLE

ZYLE – marka małego AGD i sprzętu domowego. Funkcjonalne urządzenia do kuchni i domu: blendery, czajniki, tostery, odkurzacze i więcej. Europejska jakość, nowoczesny design, atrakcyjna cena. Pełna gwarancja producenta i wsparcie serwisowe w Polsce. Sprawdź szczegóły w opisie marki.