Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:11

Link do produktu: https://www.redvelvet.pl/suszarka-do-obuwia-zyle-zy101sd-z-timerem-p-1251.html



# Suszarka do obuwia Zyle ZY101SD z timerem

| | |
|---|---|
| Cena | **89,00 zł** |
| Numer katalogowy | **ZY101SD** |
| Kod producenta | **ZY101SD** |
| Kod EAN | **4772132011044** |
| Producent | **Zyle** |

## Opis produktu

### Suszarka do obuwia Zyle ZY101SD – suche buty bez kaloryfera i bez czekania

Mokre buty potrafią zepsuć cały wieczór: gazetą wypchanego obuwia nie da się wysuszyć do rana, kaloryfer grzeje pół mieszkania, a w przedpokoju unosi się ten charakterystyczny zapach wilgoci. **Suszarka do obuwia Zyle ZY101SD** rozwiązuje problem u źródła – **ogrzewa wnętrze buta**, ma **wbudowany timer** i pobiera zaledwie **20 W**. Wracasz z deszczu, ustawiasz czas i zajmujesz się czymś innym.

#### Timer – ustaw i przestań o tym myśleć

Największa różnica między suszarką z timerem a zwykłą „wkładką grzewczą" polega na tym, że nie musisz pamiętać o wyłączeniu. **Wbudowany timer pozwala ustawić czas suszenia zgodnie z potrzebami** – minimalne ustawienie to **2 godziny**. Lekko wilgotne buty po mżawce potrzebują krótszej pracy, przemoczone botki po ulewie dłuższej. Ty decydujesz, urządzenie odmierza czas.

#### Grzałka PTC – technologia, która sama pilnuje temperatury

W środku pracuje **element grzewczy PTC o stałej temperaturze 110°C**. Skrót PTC oznacza tworzywo o dodatnim współczynniku temperaturowym: jego opór rośnie wraz z nagrzewaniem, dzięki czemu **grzałka samoogranicza wzrost temperatury**. To rozwiązanie stosowane właśnie tam, gdzie liczy się stabilność i przewidywalność pracy, a nie chwilowy skok ciepła.

Ważne rozróżnienie, które warto znać: **110°C to temperatura samego elementu grzewczego wewnątrz urządzenia**, natomiast **temperatura powierzchni zewnętrznej suszarki wynosi 50–55°C**. To właśnie ta druga wartość ma kontakt z wnętrzem buta – ciepło jest więc odczuwalne i skuteczne, ale nie ma mowy o kontakcie z rozgrzanym do czerwoności elementem.

#### Gotowa do pracy w 10 minut

**Czas nagrzewania to zaledwie 10 minut.** Nie czekasz pół godziny, aż urządzenie „dojdzie do siebie" – włączasz je, a ono niemal od razu zaczyna oddawać ciepło tam, gdzie jest potrzebne. Przy codziennym użytkowaniu w sezonie jesienno-zimowym to odczuwalna różnica.

#### 20 W – suszenie, którego nie widać na rachunku

Moc urządzenia to **20 W**. Policzmy to uczciwie: **2 godziny pracy = 0,04 kWh**. Dla porównania – tyle zużywa żarówka LED pracująca przez kilka wieczorów. Suszenie obuwia przestaje być decyzją ekonomiczną, a staje się po prostu nawykiem. Nie musisz wybierać między suchymi butami a rachunkiem za prąd, jak w przypadku grzejnika czy farelki.

#### Koniec z zapachem mokrych butów w domu

Nieprzyjemny zapach w przedpokoju to w praktyce zapach wilgoci zamkniętej wewnątrz obuwia. Dopóki but jest mokry w środku, problem wraca każdego dnia. **Suszarka Zyle usuwa wilgoć z wnętrza**, dzięki czemu unikniesz charakterystycznej woni mokrego obuwia w domu, a rano założysz buty, które są suche i przyjemne w dotyku. To korzyść nie tylko dla Twoich stóp, ale i dla całej domowej atmosfery.

## Niebieska dioda LED – wiesz, że pracuje

**Wskaźnik w postaci niebieskiej diody LED** informuje o pracy urządzenia. Rzucasz okiem z drugiego końca przedpokoju i wiesz, czy suszarka jest włączona – bez zaglądania, bez dotykania, bez zgadywania.

## Obudowa z PP i przemyślana prostota

Korpus wykonano z **polipropylenu (PP)** – tworzywa lekkiego, wytrzymałego i odpornego na codzienne użytkowanie. Cała obsługa sprowadza się do ustawienia czasu i włączenia urządzenia. Żadnych aplikacji, żadnych trybów do przeklikiwania – sprzęt, który ma robić jedną rzecz i robić ją dobrze.

## Kiedy ZY101SD zarabia na siebie

- **Deszczowe dni i mżawka** – codzienne przemakanie w drodze do pracy czy szkoły,
- **Śnieg i plucha** – obuwie, które chłonie wilgoć od środka i od zewnątrz,
- **Buty dziecięce** – kałuże to nie wypadek, to plan dnia,
- **Obuwie robocze i trekkingowe** – grube, chłonne, schnące samo z siebie bardzo długo,
- **Sport i trening** – buty przepocone po bieganiu, siłowni czy rowerze,
- **Wyjazdy i wakacje** – gdy do następnego dnia buty muszą być suche,
- **Małe mieszkania bez miejsca na suszenie** – zamiast rozstawiania obuwia przy grzejniku.

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **Producent** | Zyle |
| **Model** | ZY101SD |
| **Rodzaj** | elektryczna suszarka do obuwia |
| **Napięcie, częstotliwość** | 220–240 V, 50/60 Hz |
| **Moc** | 20 W |
| **Stopień ochrony** | IP20 |
| **Materiał** | PP (polipropylen) |
| **Element grzewczy** | PTC, stała temperatura 110°C |
| **Temperatura powierzchni zewnętrznej** | 50–55°C |
| **Czas nagrzewania** | 10 min |
| **Timer** | tak, ustawienie minimum 2 godziny |
| **Wskaźnik pracy** | niebieska dioda LED |

## Bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie – przeczytaj koniecznie

- **Stopień ochrony IP20 oznacza brak ochrony przed wodą.** Nie używaj urządzenia w łazience ani w innych strefach narażonych na zachlapanie, nie zanurzaj go i nie obsługuj mokrymi rękami.
- **Nie wkładaj suszarki do butów ociekających wodą.** Najpierw pozwól nadmiarowi wody odcieknąć, wyjmij wkładki i wytrzyj wnętrze.
- **Ustaw urządzenie stabilnie**, na niepalnym podłożu, z zapewnionym swobodnym odpływem ciepła.
- **Nie przykrywaj suszarki ani obuwia** podczas pracy – ciepło musi mieć ujście.
- **Trzymaj poza zasięgiem dzieci** i z dala od materiałów łatwopalnych.
- **Nie używaj przy uszkodzonym przewodzie lub obudowie.**
- **Obuwie delikatne** (skóra licowa, zamsz, klejone elementy, membrany) susz ostrożnie i zgodnie z zaleceniami producenta butów – część materiałów źle reaguje na ciepło.
- **Po zakończeniu pracy** odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do wystygnięcia przed schowaniem.
- **Czyść wyłącznie na sucho**, po odłączeniu od prądu i całkowitym wystygnięciu; obudowę przetrzyj miękką, lekko wilgotną ściereczką i wytrzyj do sucha.

**Zyle ZY101SD to jeden z tych sprzętów, które kupujesz raz i używasz przez pół roku bez przerwy.** Timer, który nie wymaga pilnowania. Grzałka PTC, która sama trzyma temperaturę. Nagrzewanie w 10 minut i pobór 20 W, którego nie odczujesz na rachunku. Wystarczy wetknąć, ustawić czas i rano założyć suche buty – bez kaloryfera, bez gazety, bez wilgotnego zapachu w przedpokoju.

# O producencie ZYLE

ZYLE –  marka małego AGD i sprzętu domowego. Funkcjonalne urządzenia do kuchni i domu: blendery, czajniki, tostery, odkurzacze i więcej. Europejska jakość, nowoczesny design, atrakcyjna cena. Pełna gwarancja producenta i wsparcie serwisowe w Polsce. Sprawdź szczegóły w opisie marki.