Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:38

Link do produktu: https://www.redvelvet.pl/suszarka-do-wlosow-i-stylizator-osom-professional-hero-1-multi-styler-osomhab29-zestaw-4-nasadki-1300-w-p-1122.html



Suszarka do włosów i stylizator OSOM Professional HERO 1 Multi-Styler OSOMHAB29, zestaw 4 nasadki, 1300 W

Cena	**1 052,51 zł**
Numer katalogowy	**OSOMHAB29**
Kod EAN	**4772132019996**
Producent	**OSOM Professional**

Opis produktu

Poznaj swojego bohatera do włosów! OSOM Professional „HERO 1 Multi-Styler“ to unikalne narzędzie do stylizacji włosów, dzięki któremu stworzysz dowolną fryzurę bez większego wysiłku. To uniwersalne urządzenie łączy wiele funkcji w jednym eleganckim, łatwym w użyciu produkcie, który stawia na komfort i wygodę użytkownika. Dzięki lekkiej obudowie i obrotowemu przewodowi 360°, manewrowanie tym urządzeniem jest łatwe nawet dla początkujących. Zaawansowana technologia zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia włosów, a regulowane ustawienia temperatury pozwalają dopasować je do każdego rodzaju włosów. Ponadto suszarka i stylizator wyróżnia się nie tylko swoimi możliwościami technicznymi, ale także stylową i nowoczesną estetyką, dzięki czemu stanie się eleganckim uzupełnieniem Twojej kolekcji produktów do pielęgnacji. Stylizacja i prostowanie włosów za pomocą szczotki zwiększającej objętość 1. Włącz urządzenie. Ustaw żądaną temperaturę i tryb nadmuchu powietrza. 2. Podziel włosy na równe pasma, najlepiej o szerokości około 5 cm i grubości 5 mm. 3. Jedną ręką trzymaj urządzenie za uchwyt, drugą pasmo włosów. 4. Delikatnymi i powolnymi ruchami przeczesuj pasmo włosów od nasady aż po końce. Aby uzyskać najlepsze efekty stylizacji, upewnij się, że pasmo włosów jest głęboko wprowadzone do wnętrza włosia szczotki i blisko otworów wylotowych powietrza. 5. Powtórz tę czynność dla pozostałych pasm włosów. 6. Przed dalszą stylizacją i prostowaniem włosów pozwól im ostygnąć. Kręcenie włosów za pomocą wałka do loków 1. Włącz urządzenie. Ustaw żądaną temperaturę i tryb nadmuchu powietrza. 2. Poczekaj, aż końcówka do kręcenia osiągnie ustawioną temperaturę. 3. Trzymaj urządzenie za uchwyt. 4. Nawijaj pasmo włosów (około 5 cm szerokości, niezbyt grube) na końcówkę do kręcenia przez około 5-8 sekund. Upewnij się, że końcówka nie jest trzymana na włosach zbyt długo. 5. Powtórz tę czynność dla wszystkich pasm włosów. 6. Przed dalszą stylizacją i prostowaniem włosów pozwól im ostygnąć. Suszenie i stylizacja włosów za pomocą nasadki do suszenia 1. Upewnij się, że włosy nie są zbyt mokre. W razie potrzeby usuń nadmiar wilgoci ręcznikiem. 2. Rozczesz włosy i nałóż na nie środek chroniący przed ciepłem. 3. Włącz urządzenie. Ustaw żądaną temperaturę i tryb nadmuchu powietrza. Do suszenia włosów zaleca się wysoką temperaturę/tryb nadmuchu, a do stylizacji – niską temperaturę/tryb nadmuchu. 4. Aby wysuszyć włosy, podziel je na części i zacznij od dolnej partii. 5. Przed dalszą stylizacją i prostowaniem włosów pozwól im ostygnąć. Tryby prędkości nadmuchu powietrza Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk prędkości nadmuchu powietrza. Dostępne są trzy prędkości nadmuchu. Tryby prędkości świecą kolejno od lewej do prawej. • Prędkość 1: 1 czerwona lampka, moc 400 W ± 10 %. • Prędkość 2: 2 czerwone lampki, moc 850 W ± 10 %. • Prędkość 3: 3 czerwone lampki, moc 1300 W ± 10 %. Tryby temperatury nadmuchu powietrza Naciśnij przycisk temperatury nadmuchu powietrza, aby zwiększyć temperaturę według kolejności 0-1-2-3. Dostępne są trzy tryby temperatury nadmuchu (1-2-3) oraz tryb zimnego powietrza (0). Tryb zimnego nadmuchu powietrza Przytrzymaj przycisk temperatury nadmuchu powietrza przez 8 sekund, aby włączyć tryb zimnego nadmuchu. W tym trybie wszystkie trzy lampki temperatury gasną, a prędkość nadmuchu automatycznie przełącza się na poziom 3 (obecnie prędkość nadmuchu nie może być regulowana). Zwolnij przycisk, aby powrócić do trybu gorącego powietrza. Tryb czyszczenia Gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski prędkości i temperatury nadmuchu, aby automatycznie przełączyć urządzenie w tryb czyszczenia. Tryb czyszczenia działa przez 10 sekund, po czym urządzenie wyłącza się automatycznie. Materiał nasadek urządzenia Grzałka szczotki do suszenia i prostowania włosów wykonana jest z aluminium z powłoką ceramiczną, pozostałe części z PA66 (poliamidu 66), znanego również jako nylon. Wałki do loków o średnicy 30 mm i 38 mm oraz nasadka do suszenia wykonane są z PA66 (poliamidu 66). Specyfikacje: • Moc: 1300 W • Napięcie: 220-240 V, ~50-60 Hz • Wysokiej klasy prędkość obrotowa: 103 000 ± 5000 obr./min • Czas eksploatacji konstrukcji: silnik bezszczotkowy ≥ 1000 godz. • Jony: poziom jonów ujemnych 30 cm ≥ 500 jonów/cm³ • Waga urządzenia: ~322,3 g (bez przewodu zasilającego) • Materiał szczotki zwiększającej objętość: • W zestawie: szczotka do suszenia i prostowania włosów zwiększająca objętość, wałki do loków 30 mm i 38 mm, nasadka do suszenia włosów