Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:26

Link do produktu: https://www.redvelvet.pl/deska-do-krojenia-z-akacji-zy156cb-40x32x3-8-cm-p-2371.html



Deska do krojenia z akacji ZY156CB, 40x32x3,8 cm

Cena	**290,90 zł**
Numer katalogowy	**ZY156CB**
Kod EAN	**4772132022088**
Producent	**Zyle**

Opis produktu

Naturalna deska do krojenia wykonana w 100% z klejonych bloków twardego drewna akacjowego, stanie się niezastąpionym pomocnikiem i ozdobą Twojej kuchni. Solidna i idealna do przygotowywania posiłków, a dzięki wyjątkowemu naturalnemu rysunkowi drewna doskonale nadaje się również do serwowania potraw oraz fotografii kulinarnej. Trwałość Drewno charakteryzuje się powierzchnią włóknistą, dzięki czemu cięcie nożem przebiega między włóknami, a nie przez nie. Włókna te zamykają się po cięciu, co pozwala dłużej zachować ostrość ostrzy noża. Wyjątkowe cechy deski: 100% twarde drewno akacjowe; Odporna i wytrzymała; Antypoślizgowe nóżki; Wymiary deski: 40 x 32 x 3,8 cm WAŻNE! Drewno jest wrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności. Nagłe wahania temperatury (np. gorąca woda, zmywarka, przechowywanie blisko źródeł ciepła lub na mrozie) mogą powodować rozszerzanie i kurczenie się drewna. W efekcie deska może pękać, odkształcać się lub wyginać. Nie jest to wada fabryczna, lecz naturalna cecha drewna. Zalecenia: • Nie myć w zmywarce • Nie moczyć w wodzie • Nie przechowywać blisko grzejników ani innych źródeł ciepła • Unikać nagłych zmian temperatury • Odpowiednia pielęgnacja przedłuży trwałość i estetykę deski. PIELĘGNACJA DREWNIANYCH DESEK DO KROJENIA Aby deska nie pękała, nie odkształcała się i zachowała swój kształt, ważna jest odpowiednia pielęgnacja: • Myć tylko ręcznie, ciepłą (nie gorącą) wodą • Nie używać zmywarki • Nie moczyć i nie zostawiać w wilgotnym zlewie • Po umyciu natychmiast wytrzeć ręcznikiem i pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej • Nie przechowywać blisko grzejników, kuchenek ani innych źródeł ciepła • Unikać nagłych zmian temperatury (np. z zimnej powierzchni bezpośrednio do gorącego otoczenia) Dodatkowa pielęgnacja: Co 3–4 tygodnie (lub częściej przy intensywnym użytkowaniu) zaleca się delikatne wtarcie w powierzchnię oleju spożywczego (np. lnianego lub specjalnego oleju do drewna). Pomaga to chronić drewno przed wysychaniem i pękaniem.

O producencie ZYLE

ZYLE – marka małego AGD i sprzętu domowego. Funkcjonalne urządzenia do kuchni i domu: blendery, czajniki, tostery, odkurzacze i więcej. Europejska jakość, nowoczesny design, atrakcyjna cena. Pełna gwarancja producenta i wsparcie serwisowe w Polsce. Sprawdź szczegóły w opisie marki.