

Link do produktu: <https://www.redvelvet.pl/odkamieniacz-saeco-philips-decalcifier-ca6700-p-12.html>



Odkamieniacz Saeco PHILIPS Decalcifier CA6700

Cena	18,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	8720389000362
Producent	Saeco

Opis produktu

Odkamieniacz do ekspresu **Odkamieniacz PHILIPS Decalcifier**

Skuteczne odkamienianie dla dłuższej żywotności ekspresu

Regularne odkamienianie ekspresu do kawy jest kluczowe dla utrzymania jego wydajności i wydłużenia żywotności. Odkamieniacz ekspresu PHILIPS SAECO CA6700/10 250ml to idealne rozwiązanie, które zapewnia kompleksową ochronę urządzenia przed osadzaniem się kamienia.

Optymalna czystość dla doskonałego smaku kawy

Zapewniając skuteczne usuwanie kamienia, ten odkamieniacz chroni wnętrze ekspresu, umożliwiając mu zachowanie optymalnej wydajności. Dzięki regularnemu stosowaniu, możesz cieszyć się doskonałym smakiem kawy bez obaw o degradację działania urządzenia.

Bezpieczeństwo i skuteczność w jednym

Formuła odkamieniacza została stworzona specjalnie przez firmę Philips, gwarantując dokładne i bezpieczne usuwanie kamienia. Pozwala to na dłuższe działanie ekspresu oraz zachowanie wyjątkowej jakości przygotowywanej kawy. Bezpieczny w użyciu i skuteczny - to kluczowe cechy tego produktu.

Zatwierdzony i dostosowany do ekspresów Philips

Produkt ten został opracowany z myślą o urządzeniach marki Philips, co zapewnia pełne dopasowanie i bezpieczeństwo użytkowania. Odkamieniacz został stworzony z dbałością o delikatne elementy wewnątrz ekspresu, zapewniając skuteczne oczyszczanie bez ryzyka uszkodzeń.

Saeco Decalcifier

Stosowany do ekspresów do kawy SAECO, GAGIA, SPIDEM i innych ekspresów ręcznych lub automatycznych innych marek, żelazek, urządzeń do czyszczenia parą. Płyn odkamieniający Saeco usuwa osad wapienny powstający w wyniku podgrzewania wody. Tylko regularne usuwanie osadów wapiennych pozwoli na długie, sprawne działanie ekspresu, a ponadto pozwoli na uniknięcie potencjalnych uszkodzeń przez nie spowodowanych i kosztownych napraw. Usuwanie kamienia ekspresu powinno odbywać się regularnie.

Uszkodzenia spowodowane przez osadzający się kamień nie podlegają gwarancji!

Instrukcje dla ekspresów do kawy bez programu automatycznego usuwania kamienia

1. Wlej cały roztwór do usuwania kamienia Philips do zbiornika wody, a następnie napełnij zbiornik czystą wodą.
2. Włącz urządzenie, a następnie przepuść przez dozownik pary 2 filiżanki wody (ok. 150 ml każda).

3. Wyłącz urządzenie za pomocą głównego przycisku zasilania. 4. Pozostaw roztwór do usuwania kamienia na 15–20 minut.
5. Po wykonaniu kroku 4 powtórz kroki 2 i 3, aż ze zbiornika wody zostanie usunięty cały roztwór. Przed powtórzeniem czynności pozostaw roztwór na 3 minuty.
6. Wypłucz zbiornik wody czystą wodą i napełnij go ponownie.
7. Wypłucz obieg wody w urządzeniu, przepuszczając 2 litry wody przez dozownik pary/gorącej wody. Spuść 2 litry wody z kranika (jeśli model jest w niego wyposażony). Jeśli nie jest to możliwe, zaparz 3 filiżanki kawy (ok. 150 ml każda) i wylej je. Jeśli nie jest to możliwe, zaparz 9 filiżanek espresso (ok. 50 ml każda) i wylej je.
8. Zdejmij system parzenia (tylko w przypadku ekspresów automatycznych) i wyczyść go czystą wodą. Szczegółowe instrukcje dotyczące ekspresów do kawy z automatycznym programem usuwania kamienia można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi.