Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:27

Link do produktu: https://www.redvelvet.pl/odkurzacz-myjacy-akumulatorowy-miotla-zyle-kaiser-air-zywetclean7-230-w-p-2540.html



Odkurzacz myjący akumulatorowy - miotła Zyle Kaiser Air ZYWETCLEAN7, 230 W

Cena	**1 560,25 zł**
Numer katalogowy	**ZYWETCLEAN7**
Kod EAN	**4772132030120**
Producent	**Zyle**

Opis produktu

Akumulatorowy odkurzacz Zyle Kaiser Air zdecydowanie ułatwi codzienne prace porządkowe w domu i pozwoli cieszyć się nieskazitelną czystością bez dużego wysiłku. To nowoczesne, praktyczne i wygodne rozwiązanie dla tych, którzy chcą szybko i efektywnie zadbać o czystość podłóg. Urządzenie działa na zasadzie „3 w 1” – jednocześnie odkurza, myje i suszy podłogi. Dzięki temu nie ma potrzeby używania kilku różnych urządzeń ani ręcznego mycia podłóg, co oszczędza czas, energię i miejsce w domu. Funkcja samooczyszczania z suszeniem gorącym powietrzem Funkcja samooczyszczania ułatwia higieniczną pielęgnację urządzenia po każdym użyciu. Po zakończeniu sprzątania wystarczy uruchomić automatyczny cykl czyszczenia – wałek ssący i wewnętrzne kanały wodne są automatycznie płukane, usuwając brud, włosy i pozostałości bez konieczności ręcznego czyszczenia. To bardzo wygodne przy codziennym użytkowaniu, ponieważ skraca czas konserwacji i zapewnia, że odkurzacz jest zawsze gotowy do kolejnego sprzątania. Suszenie gorącym powietrzem przyspiesza wysychanie powierzchni wałka, zmniejsza gromadzenie wilgoci, ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów i namnażania bakterii, dzięki czemu urządzenie pozostaje dłużej czyste. Oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę Oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę zapewniają bardziej higieniczne i skuteczne mycie podłóg. Podczas sprzątania na podłogę dostarczana jest wyłącznie czysta woda, a zabrudzenia, kurz, okruchy i zużyta woda trafiają do osobnego zbiornika na brudną wodę. System ten zapobiega rozlewaniu brudnej wody na podłogę i pozwala osiągnąć lepsze efekty czyszczenia. Jest to szczególnie ważne podczas sprzątania kuchni, przedpokoju lub innych często używanych pomieszczeń, gdzie brud gromadzi się szybciej. Oddzielne zbiorniki ułatwiają również konserwację urządzenia – po sprzątaniu wystarczy opróżnić zbiornik na brudną wodę i odkurzacz jest gotowy do ponownego użycia. Bezprzewodowe użytkowanie Bezprzewodowa konstrukcja zapewnia większą swobodę ruchu i umożliwia wygodniejsze sprzątanie bez przeszkód związanych z przewodami. Korzystając z tego urządzenia, nie trzeba szukać gniazdka elektrycznego w każdym pomieszczeniu ani przełączać kabla podczas przechodzenia z jednego pokoju do drugiego. Można swobodnie poruszać się po domu, szybko sprzątnąć kuchnię, salon, przedpokój czy inne pokoje. Bezprzewodowa praca ułatwia również dostęp do trudno dostępnych miejsc, sprzątanie wokół mebli, w narożnikach czy w wąskich przestrzeniach. To bardzo wygodne rozwiązanie do codziennego, szybkiego sprzątania, gdy chce się utrzymać porządek bez dodatkowego przygotowania. Wielofunkcyjne zastosowanie urządzenia Urządzenie jednocześnie zamiata, odkurza i myje podłogi, co znacznie przyspiesza i ułatwia codzienną pielęgnację domu. Pomaga usunąć różnego rodzaju zabrudzenia – kurz, okruchy, włosy, sierść zwierząt, wilgotne plamy czy nawet rozlane płyny. Dzięki zasadzie działania „3 w 1” nie trzeba najpierw odkurzać, a potem dodatkowo myć podłóg – wszystko odbywa się jednym ruchem. Pozwala to zaoszczędzić czas i zmniejszyć wysiłek, szczególnie w większych domach lub rodzinach, gdzie podłogi brudzą się częściej. Wielofunkcyjność oznacza także mniej osobnych środków i urządzeń do sprzątania, co sprawia, że dbanie o dom jest wygodniejsze i bardziej uporządkowane. Nadaje się do wielu powierzchni Uniwersalne zastosowanie urządzenia pozwala na użycie go na różnych twardych powierzchniach podłogowych. Doskonale sprawdza się na płytkach, laminacie, winylu, parkiecie i innych gładkich podłogach, dzięki czemu może być używany w różnych pomieszczeniach – kuchni, salonie, przedpokoju, łazience czy sypialni. Urządzenie pomaga utrzymać czystość zarówno w mniejszych mieszkaniach, jak i większych domach. Taka uniwersalność jest szczególnie wygodna, gdy w domu jest kilka rodzajów podłóg, ponieważ nie trzeba wybierać osobnych środków czy urządzeń do każdej powierzchni. Używając odpowiedniego trybu, można skutecznie usuwać codzienne zabrudzenia i utrzymywać podłogi w czystości. Trzy tryby czyszczenia Trzy tryby czyszczenia pozwalają wybrać najbardziej odpowiedni sposób pracy w zależności od stopnia zabrudzenia podłogi, potrzeb sprzątania i rodzaju powierzchni. Do lekkiego codziennego sprzątania można wybrać tryb Eco, który szybko usuwa kurz, drobne okruchy i lekkie zabrudzenia. Do intensywniejszych zabrudzeń, plam lub częściej używanych stref w domu dostępny jest tryb Turbo, zapewniający silniejsze ssanie i skuteczniejsze mycie. Do usuwania suchego kurzu, okruchów lub nadmiaru wilgoci można wybrać tryb Dry. Takie opcje pozwalają optymalnie wykorzystać energię i wodę urządzenia, dostosowując sprzątanie do konkretnej sytuacji. Daje to większą kontrolę i pomaga osiągnąć pożądany efekt czystości bez zbędnego wysiłku. Sprzątanie na sucho i na mokro Możliwość sprzątania na sucho i na mokro pozwala skutecznie radzić sobie z różnymi codziennymi zabrudzeniami. Urządzenie może zbierać suche śmieci, takie jak kurz, okruchy, włosy czy piasek, a jednocześnie pomaga usuwać wilgotne zabrudzenia lub rozlane płyny. Jest to szczególnie wygodne w kuchni, gdzie często rozlewa się woda, soki lub inne płyny, a także w przedpokoju, gdzie do domu wnosi się brud, wilgoć czy drobne śmieci z zewnątrz. Jedno urządzenie

pozwala szybko reagować na niespodziewane zabrudzenia i zadbać o czystość w kilka minut. Dzięki tej funkcji pielęgnacja podłóg staje się prostsza, szybsza i wygodniejsza każdego dnia. Odkurzanie poziome Odkurzanie poziome umożliwia położenie urządzenia niemal poziomo, co ułatwia dostęp do niskich i trudno dostępnych miejsc. Jest to szczególnie przydatne podczas sprzątania pod sofą, łóżkiem, szafkami, stołami czy innymi meblami, gdzie często gromadzi się kurz, włosy i drobne zabrudzenia. Tradycyjne odkurzacze mogą mieć trudności z czyszczeniem takich miejsc, natomiast to urządzenie pozwala zrobić to łatwiej i bez konieczności schylania się. Pozioma praca zapewnia większą elastyczność podczas sprzątania i pozwala zadbać o czystość nie tylko na otwartych powierzchniach, ale także tam, gdzie brud zwykle pozostaje niezauważony. Wałek ssący zapobiegający zaplątaniu Wałek ssący zaprojektowano tak, aby włosy, sierść zwierząt i inne zabrudzenia mniej się na nim zaplatały. Jest to szczególnie ważne w domach, gdzie mieszkają osoby z długimi włosami lub zwierzęta, ponieważ tradycyjne wałki często się zaplątują i wymagają częstego ręcznego czyszczenia. Specjalna konstrukcja szczotki pomaga utrzymać stabilną skuteczność sprzątania i zmniejsza potrzebę konserwacji urządzenia. Dzięki temu odkurzacz działa płynniej, a jego użytkowanie jest wygodniejsze i przyjemniejsze. Regularna pielęgnacja pozostaje prosta, a wałek zapobiegający zaplątaniu zmniejsza codzienny wysiłek i zapewnia, że urządzenie jest gotowe do efektywnej pracy za każdym razem. Specyfikacja techniczna odkurzacza Zyle Kaiser Air: Moc znamionowa: 230 W; Adapter: 220-240 V, 50/60 Hz; Napięcie wyjściowe: 27 V, 1 A; Czas pracy: około 50 min w trybie Eco; Czas pracy: około 35 min w trybie Turbo; Czas ładowania: około 3-5 godz.; Pojemność baterii: 4000 mAh; Napięcie baterii: 22,2 V; Pojemnik na czystą wodę: 750 ml; Pojemnik na brudną wodę: 800 ml; Funkcja samooczyszczania; Wymiary: 755 x 355 x 325 mm; Odporność na wilgoć: IPX4; Waga: 7,75/5,75 kg; Zestaw zawiera: stację ładująco-czyszczącą, szczotkę do czyszczenia, filtr.

O producencie ZYLE

ZYLE – marka małego AGD i sprzętu domowego. Funkcjonalne urządzenia do kuchni i domu: blendery, czajniki, tostery, odkurzacze i więcej. Europejska jakość, nowoczesny design, atrakcyjna cena. Pełna gwarancja producenta i wsparcie serwisowe w Polsce. Sprawdź szczegóły w opisie marki.