Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:09

Link do produktu: https://www.redvelvet.pl/suszarka-do-wlosow-i-stylizator-osom-professional-axel-multi-styler-osompaxelch-kolor-szampanski-1200-w-p-2430.html



Suszarka do włosów i stylizator OSOM Professional AXEL Multi Styler OSOMPAXELCH, kolor szampański, 1200 W

Cena	**893,84 zł**
Numer katalogowy	**OSOMPAXELCH**
Kod EAN	**4772132024426**
Producent	**OSOM Professional**

Opis produktu

Suszarka do włosów i stylizator OSOM Professional "AXEL Multi Styler" z mocnym i trwałym silnikiem BLDC została zaprojektowana, aby suszenie i stylizacja włosów były szybkie, wygodne i efektywne. Nowoczesna technologia zapewnia silny i stabilny strumień powietrza, który pozwala równomiernie i delikatnie wysuszyć włosy, zachowując ich naturalny blask i gładkość. Zintegrowana technologia jonów ujemnych pomaga zmniejszyć puszenie się włosów, a ergonomiczny design i przemyślana konstrukcja zapewniają komfort użytkowania, dzięki czemu urządzenie doskonale nadaje się zarówno do codziennej stylizacji, jak i tworzenia wyjątkowych fryzur na specjalne okazje. Suszenie i stylizacja włosów z końcówką do suszenia: 1. Upewnij się, że włosy nie są zbyt mokre. W razie potrzeby usuń nadmiar wilgoci ręcznikiem. 2. Rozczesz włosy i nałóż preparat chroniący przed wysoką temperaturą. 3. Włącz urządzenie. Ustaw żądaną temperaturę i tryb nadmuchu powietrza. Do suszenia włosów zaleca się wysoką temperaturę/tryb nadmuchu, a do stylizacji – niską temperaturę/tryb nadmuchu. 4. Aby wysuszyć włosy, podziel je na sekcje i zacznij od dolnej części. 5. Przed dalszą stylizacją i prostowaniem włosów pozwól im ostygnąć. Kręcenie włosów za pomocą wałka do loków: 1. Używaj wałka na co najmniej 80% wysuszonych włosów. 2. Włącz urządzenie. Ustaw żądaną temperaturę i tryb nadmuchu. 3. Poczekaj, aż końcówka do kręcenia osiągnie ustawioną temperaturę. 4. Trzymaj urządzenie za uchwyt. 5. Nawijaj pasmo włosów (około 5 cm szerokości, niezbyt grube) na końcówkę do kręcenia przez około 5-8 sekund. Upewnij się, że końcówka nie jest trzymana na włosach zbyt długo. 6. Powtórz tę czynność na wszystkich pasmach włosów. 7. Przed dalszą stylizacją pozwól włosom ostygnąć. Suszenie i stylizacja włosów za pomocą szczotki suszącej: 1. Używaj szczotki na co najmniej 80% wysuszonych włosów. 2. Włącz urządzenie. Ustaw żądaną temperaturę i tryb nadmuchu. 3. Poczekaj, aż szczotka osiągnie ustawioną temperaturę. 4. Trzymaj urządzenie za uchwyt. 5. Powoli przesuwaj szczotkę od nasady do końcówek włosów, jednocześnie susząc i modelując. Aby dodać włosom objętości, unieś pasmo przy nasadzie i przytrzymaj przez kilka sekund. 6. Powtórz tę czynność na wszystkich pasmach włosów. 7. Przed dalszą stylizacją pozwól włosom ostygnąć. Technologia jonów ujemnych: Suszarka-stylizator emituje miliony jonów ujemnych, które neutralizują elektryczność statyczną, wygładzają łuski włosa i zwiększają naturalny blask włosów. Efekt to niesamowicie miękkie, gładkie i łatwe do ułożenia włosy. Prędkość przepływu powietrza: Suszarka posiada przycisk regulacji przepływu powietrza z trzema poziomami intensywności. Temperatura przepływu powietrza: Suszarka posiada przycisk regulacji temperatury powietrza z trzema poziomami ustawień. Przycisk zimnego powietrza: W suszarce zintegrowany jest przycisk zimnego powietrza, który umożliwia łatwe utrwalenie fryzury. Specyfikacja: • Moc: 1200 W • Napięcie: 220-240 V, ~50-60 Hz • Wysokiej klasy prędkość obrotowa: 110 000 obr./min • Waga urządzenia: około 480 g (bez przewodu zasilającego) • Długość przewodu: 2 m, obrotowy • W zestawie: szczotka susząca dodająca objętości, okrągła szczotka susząca, szczotka prostująca, dwa wałki do kręcenia włosów, dwie końcówki do suszenia