Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:27

Link do produktu: https://www.redvelvet.pl/suszarka-do-wlosow-osom-professional-echo-bldc-osompecho-2000-2400-w-czarna-p-2407.html



Suszarka do włosów OSOM Professional ECHO BLDC OSOMPECHO, 2000-2400 W, czarna

Cena	**788,06 zł**
Numer katalogowy	**OSOMPECHO**
Kod EAN	**4772132027977**
Producent	**OSOM Professional**

Opis produktu

OSOM Professional „ECHO BLDC Hair Dryer“ to zaawansowana, profesjonalna suszarka do włosów zaprojektowana do precyzyjnej kontroli, efektywnego i komfortowego suszenia oraz stylizacji włosów. Urządzenie wyposażone jest w system regulacji przepływu powietrza i temperatury na kilku poziomach, co pozwala łatwo dostosować intensywność suszenia do różnych typów włosów i oczekiwanego efektu, a funkcja zimnego powietrza pomaga utrwalić fryzurę i zachować jej kształt. W zestawie znajdują się dwa skoncentrowane końcówki do suszenia oraz dyfuzor, które umożliwiają precyzyjne kierowanie strumienia powietrza i tworzenie różnych stylizacji, a wbudowana technologia jonizacji generuje jony ujemne, które przyczyniają się do gładszego, wizualnie zdrowszego wyglądu włosów i mogą pomóc zredukować puszenie się. Dodatkowa funkcja samooczyszczania („Self-Clean“) pomaga utrzymać urządzenie w czystości i zapewnia optymalną pracę, automatycznie usuwając nagromadzone zanieczyszczenia. Ergonomiczny design i wygodne elementy użytkowe gwarantują komfort zarówno podczas intensywnej pracy w salonie, jak i codziennego użytku. Technologia jonów Suszarka emituje miliony jonów ujemnych, które neutralizują ładunki statyczne, wygładzają łuski włosa i zwiększają naturalny blask włosów. Efekt to niesamowicie miękkie, gładkie i łatwe do ułożenia włosy. Funkcja automatycznego czyszczenia Aby aktywować funkcję automatycznego czyszczenia suszarki, wykonaj następujące kroki: • przed czyszczeniem koniecznie zdejmij filtr; • podłącz urządzenie do sieci elektrycznej, ale go nie włączaj (po podłączeniu funkcję czyszczenia należy aktywować w ciągu 10 sekund); • naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski regulacji przepływu powietrza i temperatury; • suszarka uruchomi funkcję automatycznego czyszczenia, która potrwa około 10 sekund; • aby ponownie aktywować funkcję, odłącz przewód zasilający i powtórz wszystkie kroki od początku. Prędkość przepływu powietrza Suszarka posiada przycisk regulacji przepływu powietrza z trzema poziomami intensywności. Temperatura powietrza Suszarka wyposażona jest w przycisk regulacji temperatury powietrza z trzema ustawieniami. Przycisk zimnego powietrza Wbudowany przycisk zimnego powietrza pozwala łatwo utrwalić fryzurę. Przycisk blokady Gdy przycisk ON/OFF jest ustawiony w pozycji „Lock“, urządzenie działa, ale przyciski regulacji temperatury i prędkości są zablokowane. Przycisk zimnego powietrza pozostaje aktywny. Funkcja pamięci Po ponownym włączeniu urządzenia automatycznie wraca do ostatnio używanego trybu. Specyfikacja: • Moc: 2000-2400 W • Napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz • Ustawienia temperatury: 3 • Ustawienia prędkości: 3 • Waga: 490 g (bez przewodu zasilającego) • W zestawie: dwie końcówki do suszenia włosów, dyfuzor