Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:32

Link do produktu: https://www.redvelvet.pl/suszarka-do-wlosow-osom-professional-mica-bldc-hair-dryer-osompmica-2000-2400-w-p-2424.html



Suszarka do włosów OSOM Professional MICA BLDC Hair Dryer OSOMPMICA, 2000-2400 W

Cena	**735,17 zł**
Numer katalogowy	**OSOMPMICA**
Kod EAN	**4772132027960**
Producent	**OSOM Professional**

Opis produktu

OSOM Professional „MICA BLDC Hair Dryer“ to wysokiej klasy profesjonalna suszarka do włosów, stworzona do intensywnej, precyzyjnej i konsekwentnej pracy. Jej działanie opiera się na zaawansowanej technologii przepływu powietrza, zapewniającej stabilne, skoncentrowane i równomierne suszenie, umożliwiające efektywne modelowanie różnych typów włosów – od gładkich, strukturalnych fryzur po naturalnie opadające fale czy wyraziste loki. Urządzenie wyróżnia się ergonomiczną, wyważoną konstrukcją, która gwarantuje komfort podczas długiej pracy i pozwala precyzyjnie kontrolować każdy ruch. Indywidualnie regulowane ustawienia przepływu powietrza i temperatury pozwalają dostosować suszarkę do różnych potrzeb włosów, a funkcja zimnego powietrza pomaga utrwalić ostateczny efekt. Wbudowana funkcja pamięci zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienia, optymalizując proces pracy i zapewniając spójny rezultat za każdym razem. Trwałość i stabilność działania wspierają zaawansowane wewnętrzne rozwiązania ochronne, w tym system mikrofiltracji i funkcja samoczyszczenia, które pomagają utrzymać optymalną przepustowość powietrza i chronią silnik przed gromadzeniem się zanieczyszczeń. OSOM Professional „MICA BLDC Hair Dryer“ to narzędzie dla profesjonalistów, w którym precyzja technologiczna, funkcjonalność i estetyczna elegancja łączą się w jednolity, najwyższej jakości standard pracy. Technologia jonowa Suszarka emituje miliony jonów ujemnych, które neutralizują ładunek statyczny, wygładzają łuskę włosa i zwiększają naturalny połysk włosów. Efekt to niesamowicie miękkie, gładkie i łatwe do ułożenia włosy. Funkcja automatycznego czyszczenia Aby aktywować funkcję automatycznego czyszczenia suszarki, wykonaj następujące kroki: • przed czyszczeniem koniecznie zdejmij filtr; • podłącz urządzenie do sieci elektrycznej, ale go nie włączaj (po podłączeniu do sieci funkcję automatycznego czyszczenia należy aktywować w ciągu 10 sekund); • naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski regulacji przepływu powietrza i temperatury; • suszarka uruchomi funkcję automatycznego czyszczenia, która potrwa około 10 sekund; • aby ponownie aktywować funkcję, odłącz przewód zasilający i powtórz wszystkie kroki od początku. Prędkość przepływu powietrza Suszarka posiada przycisk regulacji przepływu powietrza z trzema poziomami intensywności. Temperatura przepływu powietrza Suszarka wyposażona jest w przycisk regulacji temperatury powietrza z trzema poziomami ustawień. Przycisk zimnego powietrza Suszarka ma wbudowany przycisk zimnego powietrza, który umożliwia łatwe utrwalenie fryzury. Przycisk blokady Gdy przycisk ON/OFF jest ustawiony w pozycji „Lock“, urządzenie działa, ale przyciski regulacji temperatury i prędkości są nieaktywne. Przycisk zimnego powietrza pozostaje aktywny. Funkcja pamięci Po ponownym włączeniu urządzenia automatycznie wraca do ostatnio używanego trybu. Specyfikacja: • Moc: 2000-2400 W • Napięcie: 220-240V, 50/60 Hz • Ustawienia temperatury: 3 • Ustawienia prędkości: 3 • Waga: 440 g (bez przewodu zasilającego) • W zestawie: dwa końcówki do suszenia włosów (6,5 cm i 9,5 cm), dyfuzor