

Link do produktu: <https://www.redvelvet.pl/szczypce-do-rusztu-grilla-stal-nierdzewna-zyle-zyclips-p-1557.html>



Szczypce ze stali nierdzewnej do rusztu ZYLE, ZYCLIPS

Cena	49,00 zł
Numer katalogowy	ZYCLIPS
Kod EAN	4779025995078
Producent	Zyle

Opis produktu

Szczypce do rusztu ZYLE ZYCLIPS ułatwiają podnoszenie i zdejmowanie rusztu z grilla bez chwytania go dłonią. Wykonano je ze stali nierdzewnej. Można ich używać przy grillach gazowych i węglowych.

Najważniejsze cechy:

- ułatwiają podnoszenie rusztu grillowego,
- pomagają ograniczyć bezpośredni kontakt dłoni z rusztem,
- wykonane ze stali nierdzewnej,
- przeznaczone do grillów gazowych i węglowych,
- marka: ZYLE,
- model: ZYCLIPS.

Sposób użycia:

Przed użyciem sprawdź, czy szczypce nie są uszkodzone i czy ich kształt pozwala stabilnie chwycić ruszt. Załóż rękawice ochronne odporne na wysoką temperaturę. Chwyc ruszt w odpowiednim miejscu i upewnij się, że szczypce się nie ześlizgują. Podnoś ruszt powoli, zachowując nad nim kontrolę, a następnie odłóż go na stabilną, odporną na ciepło powierzchnię. Przed czyszczeniem poczekaj, aż szczypce i ruszt całkowicie ostygną.

Ostrzeżenie:

Ruszt i szczypce mogą być gorące podczas użytkowania. Nie dotykaj gorących powierzchni gołymi rękami. Używaj ostrożnie i przechowuj poza zasięgiem dzieci.

• Sposób użycia (Instrukcja krok po kroku):

Aby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo podczas grillowania, stosuj się do poniższych wytycznych:

1. **Przygotowanie:** Przed użyciem upewnij się, że zaciski szczypiec są czyste i nie noszą śladów rdzy. Załóż dla bezpieczeństwa rękawice grillowe (termoodporne).
2. **Chwytanie:** Otwórz szczypce i pewnie zaczep zaciski o pręty gorącego rusztu. Upewnij się, że chwyt jest stabilny i wyważony, najlepiej chwytając ruszt w jego centralnym punkcie lub za dwa równoległe pręty.
3. **Podnoszenie:** Powoli i pewnie unieś ruszt, utrzymując go w poziomie, aby zapobiec zsunięciu się jedzenia (jeśli na nim jest) lub nierównomiernemu opadnięciu żaru.
4. **Odkładanie:** Po dosypaniu brykietu węgla drzewnego lub podłożeniu innego opału, ostrożnie opuść ruszt na swoje miejsce. Zwolnij zacisk i odłóż narzędzie na bezpieczną, niepalną powierzchnię z dala od dzieci.

• Zasady BHP i wskazówki dodatkowe:

⚠ **Uwaga:** Zawsze zachowaj szczególną ostrożność podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami! Pamiętaj, że stal przewodzi ciepło.

🔧 **Wskazówka:** Szczypce ZYCLIPS świetnie sprawdzą się nie tylko do podnoszenia rusztów. Możesz ich używać również do przesuwania rozżarzonych brykietów w palenisku, przenoszenia pojemników z żarem, a także do chwytania i przenoszenia gorących kamieni do pizzy!

??? **Konserwacja:** Szczypce ze stali nierdzewnej są bardzo łatwe w czyszczeniu. Po wystygnięciu wystarczy umyć je w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń lub włożyć do zmywarki. Przed schowaniem należy je dokładnie wysuszyć.

O producencie ZYLE

ZYLE - marka małego AGD i sprzętu domowego. Funkcjonalne urządzenia do kuchni i domu: blendery, czajniki, tostery, odkurzacze i więcej. Europejska jakość, nowoczesny design, atrakcyjna cena. Pełna gwarancja producenta i wsparcie serwisowe w Polsce. Sprawdź szczegóły w opisie marki.